

СХЕМА НА МОНТАЖА

1

40

8

40

3

Дървена стена

A

8X38

B

6X35

3

3

Молив

Поставете окачващата планка вертикално на избраната стена като на схемата и след това маркирайте четири отвора с молив за да ги пробие.

Пробийте отвори с диаметър 8мм с бургия според маркировките. Дълбочината на отворите трябва да е най-малко 40 мм. Използвайте части (А) и (В), за да монтирате планката върху стената.

2

M8X20

M8

СХЕМА НА МОНТАЖА

3

C

M5X12

4

M6X12

4

M8X15

4

D

16X6.5X1

4

16X8.5X1.5

4

Изберете подходящи елементи (част С, D) за да монтирате планката на задната част на телевизора.

TV

Забележка:

При монтажа на планката към телевизора Ви, използвайте само подходящите размери от позиция (С)

Внимание!:

Използването на неправилните втулки и болтове може да повреди Вашия телевизор!

4

D

C

TV

ВНИМАНИЕ:

1. Моля, обърнете се към квалифицирани монтажисти , за да инсталирате оборудването на стената. Неправилната употреба може да причини падането на LCD телевизора, което може да доведе дори и до нараняване.

2. Планката за монтаж на стена трябва да се монтира върху бетонна , масивна тухлена стена или сквивалентна, която може да понесе теглото на конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD и теглото на самия телевизор.

3. Не монтирайте оборудване, различно от посочения продукт. Тази стенна стойка е предназначена за PLASMA / LCD с диагонал на екрана в диапазона от 14 "до 43", с максимално тегло от 15 килограма. Може да възникне опасност, ако монтирате телевизор с по-голямо тегло и упражнявате голямо усилие върху него.

4.Използвайте нивелир, за да подравните конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD по време на инсталацията за стабилен монтаж. Уверете се, че сте монтирали телевизора на стена перпендикулярно и в една плоскост.

5. Проверете пространството и разстоянията за инсталиране, избягвайте да покривате изгледа на важна информация зад панела.

6.Уверете се, че има достатъчно място за монтаж, завъртане и накланяне на конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD.

7. Не сваляйте винтовете, след като монтирате телевизора. Не разглобявайте и не правете промени в частите на скобата за монтиране на стена.

8.Уверете се, че винтовете са затегнати здраво в определеното положение.

9.След правилното инсталиране на телевизионната скоба, осигурете правилно кабелите .Не допускайте захранвация или свързващия сигнален кабел да бъде притиснат.

10. Да не се инсталира на места близо до климатик или места с вибрация, или места, директно изложени на влага, прах, дим или пара (печка, готварска печка, овлажнител и др.). В противен случай може да предизвика пожар или токов удар.

11. Необходим е специалист за поддръжката на монтажа на стойката за стена за PLASMA / LCD Телевизор . Смазочното масло в пантите е необходимо за поддръжка и правилното функциониране на продукта. Не използвайте прекомерна сила по време на почистване или поддръжка на продукта.

НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА, ТЪЙ КАТО МОНТАЖЪТ ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.

Вносителът не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието. Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени. Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

Артикул: Стойка за TV
Производител : MD Int. Co. LTD.
Произход: Китай
Вносител: Роял Електроникс ООД
Тел:02/9746006
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9
Булстат:831099981

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Модел: 1TV-100

81

90°

+15°

190

220

-15°

14"-43"

MAX 15KG