

СХЕМА НА МОНТАЖА

1

40

ø 8

Тухлена / бетонна стена

40

ø 3

Дървена стена

A

ø 8X38

3

B

ST6X35

3

Молив

Поставете окачващата планка вертикално на избраната стена като на схемата и след това маркирайте четирите отвора с молив за да ги пробийте.

–Пробийте отвори с диаметър 8мм с бургия според маркировките. Дълбочината на отворите трябва да е най-малко 40 мм.

–Използвайте части (A) и (B), за да монтирате планката върху стената.

2

3

СХЕМА НА МОНТАЖА

4

C

M5X12

4

M6X12

4

M8X15

4

D

ø16Xø6.5X1

4

ø16Xø8.5X1.5

4

Изберете подходящи елементи (част C, D) за да монтирате планката на задната част на телевизора.

TV

Забележка:

При монтажа на планката към телевизора Ви, използвайте само подходящите размери от позиция (C)

Внимание!

Използването на неправилните втулки и болтове може да повреди Вашия телевизор!

5

6

Cable

1

ВНИМАНИЕ:

1.Моля, обърнете се към квалифицирани монтажисти, за да инсталирате оборудването на стената. Неправилната употреба може да причини падането на LCD телевизора, което може да доведе дори и до нараняване.

2.Планката за монтаж на стена трябва да се монтира върху бетонна, масивна тухлена стена или еквивалентна, която може да понесе теглото на конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD и теглото на самия телевизор.

3.Не монтирайте оборудване, различно от посочения продукт. Тази стенна стойка е предназначена за PLASMA / LCD с диагонал на екрана в диапазона от 14 "до 43", с максимално тегло от 15 килограма. Може да възникне опасност, ако монтирате телевизор с по-голямо тегло и упражнявате голямо усилие върху него.

4.Използвайте нивелир, за да подравните конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD по време на инсталацията за стабилен монтаж. Уверете се, че сте монтирали телевизора на стена перпендикулярно и в една плоскост.

5.Проверете пространството и разстоянията за инсталиране, избягвайте да покривате изгледа на важна информация зад панела.

6.Уверете се, че винтовете са затегнати здраво в определеното положение, но не ги престагвайте.

7.След правилното инсталиране на телевизионната скоба, осигурете правилно кабелите .Не допускайте захранващия или свързващия сигнален кабел да бъде притиснат.

8. Да не се инсталира на места близо до климатик или места с вибрация, или места, директно изложени на влага, прах, дим или пара (печка, готварска печка, овлажнител и др.). В противен случай може да предизвика пожар или токов удар.

НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА, ТЪЙ КАТО МОНТАЖЪТ ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.

Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, преговаряне и неправилна употреба на изделието.

Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени.

Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

Артикул: Стойка за TV
Производител : MD Int. Co. LTD.
Произход: Китай
Вносител: Роял Електроникс ООД
Тел:02/9746006
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9
Булстат:831099981

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Модел: 1TV-110

235

180°

20°

20°

190

220

14"-43"

MAX

15KG