

СХЕМА НА МОНТАЖА

1

40

Ø 8

Тухлена / бетонна стена

40

Ø 3

Дървена стена

Молив

Поставете окачващата планка вертикално на избраната стена като на схемата и след това маркирайте четирите отвора с молив за да ги пробиеите.

2

A

Ø 8X38

4

B

ST6X35

4

A

B

–Пробийте отвори с диаметър 8мм с бургия според маркировките. Дълбочината на отворите трябва да е най-малко 40 мм.

–Използвайте части (A) и (B), за да монтирате планката върху стената.

3

C

M4X25

4

M5X25

4

M6X25

4

D

Ø12XØ4X1

4

Ø16XØ6.5X1

4

E

Ø12XØ6X12

4

C

D

E

Изберете на подходящи елементи (част C, D,E) за да монтирате планката на задната част на телевизора.

Забележка:

При монтажа на планката към телевизора Ви, използвайте само подходящите размери от позиция (C)

Внимание!

Използването на неправилните втулки и болтове може да повреди Вашия телевизор!

СХЕМА НА МОНТАЖА

4

TV

5

Стена

M5x45

ВНИМАНИЕ:

- Моля, обърнете се към квалифицирани монтажисти, за да инсталирате оборудването на стената. Неправилната употреба може да причини падането на LCD телевизора, което може да доведе дори и до нараняване.
- Планката за монтаж на стена трябва да се монтира върху бетонна, масивна тухлена стена или еквивалентна, която може да понесе теглото на конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD и теглото на самия телевизор.
- Не монтирайте оборудване, различно от посочения продукт. Тази стенна стойка е предназначена за PLASMA / LCD с диагонал на екрана в диапазона от 14 "до 42", с максимално тегло от 20 килограма. Може да възникне опасност, ако монтирате телевизор с по-голямо тегло и упражнявате голямо усилие върху него.
- Използвайте нивелир, за да подравните конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD по време на инсталацията за стабилен монтаж. Уверете се, че сте монтирали телевизора на стена перпендикулярно и в една плоскост.
- Проверете пространството и разстоянията за инсталиране, избягвайте да покривате изгледа на важна информация зад панела.
- Уверете се, че има достатъчно място за монтаж, завъртане и накланяне на конзолата за монтаж на стена PLASMA / LCD.
- Не сваляйте винтовете, след като монтирате телевизора. Не разглобявайте и не правете промени в частите на скобата за монтиране на стена.
- Уверете се, че винтовете са затегнати здраво в определеното положение.
- След правилното инсталиране на телевизионната скоба, осигурете правилно кабелите .Не допускате захранващия или свързващия сигнален кабел да бъде притиснат.
- Да не се инсталира на места близо до климатик или места с вибрация, или места, директно изложени на влага, прах, дим или пара (печка, готварска печка, овлажнител и др.). В противен случай може да предизвика пожар или токов удар.
- Необходим е специалист за поддръжката на монтажа на стойката за стена за PLASMA / LCD Телевизор . Смазочното масло в пантите е необходимо за поддръжка и правилното функциониране на продукта. Не използвайте прекомерна сила по време на почистване или поддръжка на продукта.

НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА, ТЪЙ КАТО МОНТАЖЪТ ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.

Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието. Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени. Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

Артикул: Стойка за TV
Производител : MD Int. Co. LTD.
Произход: Китай
Вносител: Роял Електроникс ООД
Тел:02/9746006
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9
Булстат:831099981

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Модел: 1TV-200