

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ: Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA монитор.
С Изнасяне напред до 44 см и регулиране на ъгъла по хорзонтала - 10°

МОДЕЛ: TTS-P810

СПЕЦИФИКАЦИИ:


- | | |
|--|-------------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА: | 13.0 кг. |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | до 40-65 “ (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват: | до 600 x 400 мм |
| 4. Максимален товар: | до 40 кг. |
| 5. Минимална дистанция от стената: | 66мм |
| 6. Максимална дистанция от стената: | до 440мм |


НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.

Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието.


Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени. Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

ОКОМПЛЕКТОВКА:

Ном ер	Описание / картинка	Спецификация	Количество
1		Планка за стена	x 1
2		Рамо с приставка за наклон	x 2
A		Винт за Дюбел М 6 x 55 мм	x 6
B		Пластмасов дюбел – диаметър 10мм	x 6
C		а)Винт М6 x 20 мм б) Винт М6 x 12 мм	x 4
D		а)Винт М8 x 16 мм б)Винт М8 x 30 мм	x 4
E		Шайба Ø6 мм	x 6
F		Шайба с няколко отвора	x 4

G		Застопоряващ винт М5 х 120 мм	х 2
H		а) Дистанционна втулка Ø6 мм б) Дистанционна втулка Ø8 мм	х 4
I		Пластмасова Тапа 20*40мм	х 6

ИНСТАЛАЦИЯ:



1. Използвайте нивелир за да подравните стойката по хоризонтала. Спазвайте указаните горна и долна част на стойката.


Отбележете и Пробийте шест отвора с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент.

Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (**поз.В**) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (**поз.А**)

Използвайте и шайбите (**Поз.Е**). Поставете и декоративните тапи (**Поз.Г**)

2.Фиксирайте шините Поз.2 към монитора (телевизора) с помощта на болтовете (С или D) и шайбите (F) използвайте и дистанционната втулка (H) .


В комплекта са включени няколко типа болтове и втулки за монтаж на планките към телевизора. Моля, уверете се и използвайте само подходящите втулки и болтове подходящи за вашия телевизор.




Внимание!:

Използването на неправилните втулки и болтове може да повреди Вашия телевизор!

3.Внимателно спуснете стойката и я наместете, както е указано със стрелката на схемата, така че да се закрепи надеждно към стенната планка.



4.След това поставете застопоряващите болтове Поз. G.



Артикул:Стойка
Производител : JSS. Co Ltd
Произход:Китай
Вносител:Роял Електроникс ООД
Тел:02/9746006
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9
Булстат:831099981
www.thunder.bg