

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Bluetooth Game Pad (Джойстик)

Модел: LJQ-022




Благодарим Ви за избора на този модел Bluetooth Game Pad.

Преди употреба на продукта, моля прочетете внимателно това ръководство. Инструкциите в това ръководство се базират на настройките по подразбиране на устройството. Всички снимки и текстова информация в този наръчник са само за справка. Информацията посочена в това ръководство е актуална и се отнася само за модел LJQ-022.

ОПИСАНИЕ

Продуктът е съвместим с Android система на мобилни телефони и планшети и PC, които поддържат Bluetooth функция, чрез метода на HID протокол за предаване на данни. Контролерът има 15 цифрови и два аналогови джойстика.



SELECT	Бутон за избиране
HOME	Основен бутон
START	Старт бутон
Directional buttons	Навигационни бутони
X, B	Превключване назад/ напред
Y, A	Усилване/ Намаляване на звука
LT, LB, RT, RB	Бутони
LS	Ляв джойстик
RS	Десен джойстик

ФУНКЦИИ

Избор на функция

- Джойстик и клавиатура за Android система (Избирате бутон X и бутон HOME един след друг. Първият диод ще светне.)
- IOS режим (Избирате бутон A и бутон HOME.)
- Мултимедия (Избирате бутон B и бутон HOME.)

СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ

Контролерът има 4 LED индикатора:

- за зареждане
- ниска мощност
- режим
- индикатор за Bluetooth свързване

ИНДИКАТОР ЗА Bluetooth СТАТУС

За да включите контролера, натиснете един след друг бутон Y и бутона HOME продължително. LED 1-4 започват да мигат бързо, което означава, че контролера е в режим на сдвояване. След успешна връзка LED 2 индикатора остава светнат за постоянно.

Ако сдвояването е неуспешно, контролера ще се изключи след 1 минута.

Ако връзката между двете устройства е успешна, при повторно сдвояване между тях, това ще се извърши автоматично.

ОПЕРАЦИИ ON-OFF

За стартиране на контролера, натиснете един след друг бутон Y и бутона HOME продължително.

Бавното премигване на светлинния индикатор LED1-4, показва че контролера е в режим на свързване. Ако връзката между двете устройства е успешна, при повторно сдвояване между тях, това се извършва автоматично до няколко секунди, като това се показва от съответния светлинен режим LED1-4.

За да изключите контролера, задръжте бутона HOME за няколко секунди.

Ако приемащата информация за сдвояване е изтрита, светлинният индикатор ще премигва за около 30 секунди, след което контролерът ще се изключи.

Ако контролерът е включен, продължителното натискане на бутон HOME, за повече от 5 секунди ще изключи контролера.

Ако контролерът е в режим включен и батерията е слаба, то той ще се изключи автоматично.

Ако контролерът е в режим на сдвояване и свързването не се осъществи за повече от 1 минута, то той ще се изключи автоматично.

Ако контролерът е включен и свързан, но не се използва за повече от 10 минути, то той ще се изключи автоматично.

СДВОЯВАНЕ

1) Натиснете един след друг бутон Y и бутона HOME продължително, като в същото време премигва светлинният индикатор LED1-4.

2) Включете Bluetooth устройството на Вашия телефон, потърсете в листата „New Gamepad“ и го изберете за сдвояване.

3) Краткото натискане на бутон HOME служи за превключване на режимите: Геймпад, Мултимедия, Клавиатура и режим IOS.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- 1) Ако батерията на контролера е изтощена, LED индикатора ще премигва бавно. Тази функция може да се наблюдава само ако контролерът е включен.
- 2) По време на зареждане на контролера, LED индикаторът премигва бавно, което означава, че зареждането се осъществява правилно. Когато зареждането на батерията е завършено, LED индикатора се изключва.

ДРУГИ

Моля инсталирайте игра на Вашия телефон и я отворете, за да играете.

Внимание* Стандарта на игри не се унифицира от разработчиците. Контролерът не поддържа всички игри.

Вносител: Роял Електроникс ООД
BULSTAT: 831099981
Адрес: София, ул. "проф. Г. Брадистилов" №9
Тел: +359 888 995 335
Произход: Китай
Производител: HAORAN I&E Co. LTD